

## R6A-BS25シリーズをご購入のお客様へ

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
製品のご使用にあたりまして、下記のように補足させていただきます。

**●ワイヤレスLAN機能はキーボードでオン/オフにします**

本製品のワイヤレスLANのオン/オフは、キーボードの  
[Fn]キーを押しながら[F8]キーを押すことで切り替える  
ことができます。

(電子マニュアル31ページ参照)

下記のようにワイヤレスLAN LEDを確認することで、ワイヤレス  
LANのオン/オフの状態を確認することができます。

(電子マニュアル20ページ参照)

ワイヤレスLAN	オン	ワイヤレスLAN LEDが点灯
ワイヤレスLAN	オフ	ワイヤレスLAN LEDが消灯

**●[Fn] + [F10]キーは動作しません**

[F10]キーの表面には、ファンクション（機能）を表す図柄が  
印字されておりますが、本製品は[Fn]キーを押しながら  
[F10]キーを押しても、動作はしません。

**●DVD/CDトレイの取り出しの際は、近接のUSB機器にご注意  
ください。**